

# Einbauanleitung

Kaltasphalt EASYPHALT®



**SCHICKER**  
MINERAL



1. EASYPHALT® muss vor dem Einbau grundsätzlich auf Raumtemperatur gebracht werden. Vor dem Einbau ist der Untergrund mit einem Straßenbesen zu reinigen.



2. Mit einer Schaufel die benötigte Menge EASYPHALT® Kaltasphalt **leicht überhöht** einbringen und mit einem Rechen verteilen.



3. **EASYPHALT® PRO** und **EASYPHALT® AQUA** mit etwas Wasser durchfeuchten (ca. 5 Liter Wasser je 25 kg-Eimer). Bei **EASYPHALT® BASIC** kein Wasser zufügen.

Alle EASYPHALT®-Produkte mit einer Walze, Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten. Die Fläche kann unmittelbar nach dem Einbau für den Verkehr freigegeben werden.



**Inverkehrbringer:**

Steinlando GmbH & Co. KG  
Rimlasgrund 36  
95460 Bad Berneck

Telefon: 09273-997 35

Telefax: 09273-997 70

E-Mail: [service@schicker-mineral.de](mailto:service@schicker-mineral.de)

[www.schicker-mineral.de](http://www.schicker-mineral.de)